晶体普遍波通用接收效

3392

差点是是

章华人民共和国

序 言

当你在第一次使用本机时,请把该说明书仔细地阅读一番, 这样,对你在使用和维护时将得到不少的便利。

当接收机需要进行修理时,请看随机文件"技术说明书", 以便全面地掌握本机的修理技术。

目 录

履 历 书

-,	履历书使用填写说明	1
Ξ,	产品合格证明	2
三、	性能检查记录(表1)	3
四、	使用方性能检查记录(表 2)	6
五、	产品配套附件、工具和备件明细表(表3)	9
六、	工作时间统计(表 4)	11
	品级鉴定记录(表 5)	
八、	交接记录(表 6)	13
	器材损坏情况记录(表7)	
	故障和修理记录(表 8) ······	
-,	其它事项记录······	17

使 用 手 册

第一章	概 过		
	第一节	总 论	1
	第二节	主要性能	2
第二章	使用说明		
	第一节	更用前准备	9
	第二节	面板布置及使用	3
	第二节	机器维护	E

履历书

一、履历书使用填写说明:

- 1. 履历书是用来系统地记录产品出厂时的技术状况、使用过程中技术状况的变化、品级的鉴定、使用单位的交接、实际工作时间和修理情况的文件,是随机重要附件之一,故不得遗失。有关人员必须认真填写,主管人员应切实负责检查。如遇各项表格因填满不敷应用时,由主管单位以同等幅面的表格增添于本履历书之后,以供继续填写。
 - 2. 使用与填写:
 - 表1由生产厂在出厂检验时填写;
 - 表 2 由收货仓库在抽验时,或使用单位在使用前检验时,由检验人员填写;
- 表 3 "数量"项由生产厂决定。在交接或清点时,如遇"数量"不符时,由清点人在"备注"项说明;
 - 表 4 由电台台长或其委托的人员于月终统计后填写;
- 表 5 在统一组织的装备技术大检查时,由检查人员负责填写,並作该机目前等级的正式凭证;
- 表 6 在电台移交时,于交接双方会同鉴定该机的技术情况后,由移交方负责填写,以 作为交接手续;
 - 表7在发生损坏事故后,由电台负责人填写;
 - 表 8 在进行整修后,由修理部门负责人或技师、技工填写。

二、产品合格证明:

机号 78087 0 的机器,经检验产品配套完整,机械与电气性能均符合技术条件中的各项规定,可以交付使用。

生产厂代表 军校 101

7.8年3月日

序										狈	ıj	ì	犬		点		(N	ИH:	z)				
	测试项目	技	术	要	求	_	·波.	段		波.	段	ΙΞ	波	段	匹	波.	段	Æ	波	段	六	波	没
号						1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
1	灵 敏 度	话	一〜 E 四〜 f	三波段 下波段	≪7μV ≪9μV	46	ųι	¥	ΨX	ç	λX	44	Çı	¥	ķΨ	Ý	3-8	48	ųι	ψ	11	۲.	5.8
1	(S/N=10dB)	报	≪ 3μV	7			1.3			1.3			ιζ			. 3			, 3			. 7	
		6	衰减 6	dB≥	6 KHz		7									6×X						7	
		KHz	衰减6	0dB≤	18 KHz											11.6	l						
		3	衰减 6	dB≥	3 KHz											Ų					1		
	74. + V ht	KHz	衰减6	0dB≤	15 KHz											6.7							
2	选择性	1	衰减 6	dB≥	1 KHz											1.3							
		KHz	衰减6	0dB≤	12 KHz											2.6							
		0.4	中心频	原率为	1000 Hz					-													
		KHz	衰减 6	dB≪	400 Hz																		
		一波目	及≥92d	В																			
3	像频抗拒比	二波目	没≥80d	B																			
		三波見	没≥66d	В																			

续表 1

序							狈]	ì	式		点		(N	1H2	z)				
	测试项目	技术要求	-	波.	段	=	波	段	Ξ	波	段	四	波	段	Ŧi	波	段	六	波.	段
号			1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		四波段≥60dB																		
3	像频抗拒比	五波段≥54dB																		
		六波段≥43dB																		
4	中频抗拒比	一~六波段≥100dB									*	ے								
5	再 停 度	百分盘读数≤3格											45							
6	频率刻度误差	€0.2%											<p. (<="" td=""><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></p.>	_						
7	锁紧频移	≪300 Hz											<11×	,						
,		自热频移≤4000 Hz																		
		强讯号输入(变化 60dB) ≪800 Hz																		
8	频率稳定度	频率温度系数 8×10 ⁻⁵ /℃																		
		直流电源电压变化 ⁺¹⁰ % 时≪ 2 ×10 ⁻⁴																		
9	自动增益控制	输入10~10万μV输出变化 ≤14dB	5										\$							

续表 1

序	,							测	j	ì	A		点		(N	1H2	z)				
	测试项目	技 术 要 求	:		波	没	_	波.	段	=	波	段	四	波	段	五	波.	段	六	波.	段
号				1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		射频增益控制≥40dB																			
10	人工增益控制	中频增益控制≥50dB																			
		低频增益控制≥50dB												_							
11	频率特性	音频从300~3000 Hz 变化≤ 8 dB												4							
12	非线性失真	输出为200mW时≤10	1%									*		8.1							
13	不失真输出 功 率	输出为600Ω负载,失 为10%时≥200mW	真											25	þ						
14	拍频调节范围	≥± 5 KHż												<u></u>							
15	阻塞频带	3V干扰电压时≤± 4	%																		
16	交 叉 调 制	€30%												_1	__						
		电源电压在 +10 %时在任何	频率点											X							
17	工作稳定性	上都应无自激或寄生振荡.																			
11	上下怎人住	电源电压为 12V ±5%,输力 500µV时,在任何频率点 无自激或寄生振荡。	入讯号 上都应																		

序										狈		ì	式		点		(M	1H:	z)				
	测试项目	技	术	要	求		波	段	_	波.	段	=	.波	段	pr	波	段	五	波	段	六	波	段
号						1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	28	30
1	灵敏度	话			≪7μV ≪9μV																		
	(S/N=10dB)	报	≪ 3μ\	7																			
		6	衰减(dB≥	6 KHz																		
1		KHz	衰减6	0dB≤	18 KHz																		
		3	衰减(6 dB≥	3 KHz																		
	选择性	KHz	衰减6	0dB≤	15 KHz																		
2	延 洋 注	1	衰减(6 dB≥	1 KHz																		
		KHz	衰减6	0dB≪	12 KHz																		
	选择性-	0.4	中心步	页率为	1000 Hz																		
		KHz	衰减	6 dB≤	400 Hz																		
		一波	没≫920	lB																			
3	像频抗拒比	二波	没 ≥80 d	lB																			
		三波	没 ≥66 c	lB																			

续表 2

序								狈	J	ì	式		点		(N	1H2	z)				
	测试项目	技 术 要 求	:	_	波	段	_	.波.	段	Ξ	波	段	ĮŢ.	波	段	五	波	段	六	波.	段
号				1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		四波段≥60dB																			
3	像频抗拒比	五波段≥54dB																			$\lceil \rceil$
		六波段≥43dB																			
4	中频抗拒比	一~六波段≥100dB																			
5	再 停 度	百分盘读数≤3格																			
6	频率刻度误差	€0.2%																			
7	锁紧频移	€300 Hz																			
		自热频移≤4000 Hz																			
		强讯号输入(变化 60c ≤800 Hz	dB)																		
8	频率稳定度	频率温度系数8×10-5	ر در ا																		
	*	直流电源电压变化 +1 时≪ 2 ×10 ⁻⁴	0%											nii							
9	自动增益控制	输入10~10万μV输出 ≤14dB	变化																		

续表 2

序							测		ì	式		点	-	(N	1H2	z)				
	测试项目	技 术 要 求		波	段	=	.波.	段	Ξ	.波	段	pt	波.	段	H	波.	段	六	波.	段
号			1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		射频增益控制≥40dB					_													
10	人工增益控制	中频增益控制≥50dB																		
		低频增益控制≥50dB																		
11	频率特性	音频从300~3000 Hz 变化≤ 8 dB																		
12	非线性失真	输出为200mW时≤10%																		
13	不失真输出功 率	输出为600Ω负载,失真 为10%时≥200mW																		
14	拍频调节范围	≥± 5 KHz																		
15	阻塞频带	3V干扰电压时≪± 4%																		
16	交叉调制	€30%																		
17	工作软件	电源电压在 +10 % 时在任何频率点 上都应无自激或寄生振荡。																		
11	工作稳定性	电源电压为 12V ±5%,输入讯号为500µV时,在任何频率点上都应 无自激或寄生振荡。						-												

五、产品配套附件、工具和备件明细表

序号	名	称数	量	备 注
	文件			
	1. 技术说明书		1本	
	2. 维护说明书		1本	
=	附件			
	1. 20M斜天线(包括绕线	线板及拉线绝缘子)	1根	
	2. 600Ω 耳机(直流阻	抗 65Ω)	2付	
	3. 电池盒(不附电池)		2 只	
	4. 交流换能器		1台	
	5. 天线匹配器		1只	
	6. 背袋		1只	
	7. 背包		1 只	
Ξ	维修专用工具			
	1. 维修电缆		1根	
	2. 接插板		1块	
	3. 专用螺刀及套筒	,	3 套	金属一套,塑料大小各一套

续 表 3

序 号	名	称	数量	备	注
四	备 件				
	1. 照明灯(3 V0.2A)	5 只		
	2. 保险丝(0.3A)		10根		
	3. 磁 芯		4 根		
	4. 接触组		1 套	2 块	
	5. 3 D K 2 B	(绿)	2		
	6. 2 G 711 A		2		
	7. 3 D G 6 D		4	黄、绿色点	各 2 只
	8. 3 D G 6 D	(白)	1		
	9. 3 A X 31 E		1		
	10. 3 A X 81 B		2		
	11. 3 A D 6 C		1		
	12. 2 A K 14		1		
	13. 2 A B 1 A		1		
	14. 2 C P 21		2		
	15. 2 C P 45		1		
	16. 2 C W 1		1		
	17. 2 C W12		1		·
	18. 2 C W H 或 2 C W		1		
	19. 2 C W J 或 2 C W	718	1		•

工作时间统计 长

作数 表4 工汰 使用人.... 用时 6 使小 作数 枡 HΚ 使用人..... 单位 负责人 用时 使小 作数 件 ΗX 使用人。 单 负责人. 用时 使小 車 枡 10 Π 12 緻 湘 勿 Щ 2 S 9 ~ ∞ 6 က 4

表5	检查结论			単位 等级鉴定级品 负责人	检查人			単 位 等级鉴定 级品 负责人	
, 品级鉴定记录	检查项目			定 日 期	年 月 日	-		定 日 期	年月日
计	序号			表例				翎	

#	
录	
闩	
•	
按	
14/	
交	
ز	

							1
	安	扫		云	每		
表 6	鞍	掛		按	掛		
	松	葅		松	母		
	級	母	一一点	36	珊		一一一
		件况	位负		年迟		位负
	况	附背	接收单位负责人	核	附情		接收单位负责人
	关	用时	鞍	共	使 用总小时	·	椴
帐	器	使 总小时		器	使总		
闩	机、	談		机	级		
接 1		排			辦		
	华	码	(责人	华	包		(责人
交	×	ūþ	移交单位负责人	⋈	中		移交单位负责人
1	劵	斑	炎	按	華		炎
	矣	ш	检	炎	Ш		秘

电路元件代号	器材名称	损坏情	形及原因	损坏时间	签 名	更改或补充 日 期
	- 1					
	电路元件代号	电路元件代号 器 材 名 称	电路元件代号 器 材 名 称 损 坏 情	电路元件代号 器 材 名 称	电路元件代号器材名称 损坏情形及原因 损坏时间	电路元件代号 器 材 名 称

序号	送日	修期	单编	据号	故	障	情	况	 修	理	摘	要	修日	复期	修	里 2	人名
						·-·											
													-				
			,														

续 表 8

序号	送日	修期	单编	据号	故	障	情	况	修	理	摘	要	修日	复期	修签	理	人名
											······································						
																	
7																	
								~~~									

十一、其它事项记录:

# 使用手册

# 第一章 概 述

## 第一节总论

本机为晶体管短波通用接收机。它适用于作固定或车载电台使用。並备有背袋,便于背负携带。能在 1.5 MHz~30 MHz 的频率范围内分六个波段连续收听调幅话、调幅报及等幅报。

本机可在-40℃~+50℃、相对湿度不大于80%的环境下使用。

本机采用超外差二次变频电路。全机分成高频、第一中频、第二中频、低频、电源、晶体 校准器、拍频振荡器和天线匹配器等八个部分组成。为了提高稳定性,第二本振采用晶体稳频 电路;为了提高抗阻塞能力,高频采用开关管及中功率管;为抑制干扰和提高选择性,采用共 集共发二级高频放大电路,中频电路中采用了三只陶瓷滤波器,供选择不同通带之用。

本机采用积木化立体结构, 体积小, 重量轻, 使用和维修都很方便。

机器体积为宽 340mm、深 264mm、高 176mm(高不包括避震器)。

重量: 约为 12Kg

本机电源为交、直流两种, 采用直流供电时, 共用 10 节 1.5V 1 号手电。 其中 8 节为整机电源, 2 节为照明电源。 采用交流供电时, 使用本机附有的交流换能器, 它适用于 220V/110V, 50Hz 单相交流电源。

## 第二节 主要性能

#### 一、频率范围:

1.5 MHz~30 MHz 共分六个波段。

波	段	_	=	Ξ	四	五	六
频率率	<b>范围</b>	1.5~3	3∼5.5	5.5~9.5	9.5~15	15~22	22~30

#### 二、天线输入阻抗:

400Ω(不对称输入),使用附件天线匹配器时可使用对称天线。

#### 三、通频带:

有四个不同带宽: 6 KHz, 3 KHz, 1 KHz, 0.4 KHz。

#### 四、频率刻度误差:

≤0.2% (包括再定度在内)。校准后在校准点上≤0.1%,非校准点上≤0.15%。

#### 五、晶体校准点:

在 1.5MHz 至 30 MHz 范围内,每间隔 500 KHz 有一校准讯号。

#### 六、拍频调节范围:

 $\geq \pm 5 \, \text{KHz}$ 

#### 七、匹配负载及输出功率:

匹配负载为600Ω(直流电阻为65Ω)耳机。输出功率应≥200mW(非线性失真为10%时)。

# 第二章 使用说明

## 第一节使用前准备

机器在使用之前首先应检查天线、地线是否接好, 耳机是否为600Ω(如果是其他阻抗,则声音将变坏)。使用交流换能器时,应检查使用之电压与换能器工作电压是否相符,否则将烧毁机件或工作不正常。

待一切正常后,将自动增益开关置于"关"位。打开电源开关,电表指示应为 12V (红色 区域中间),接收机即能正常工作。

## 第二节 面板布置及使用

一、频率调谐旋钮:

轴上装有惯性轮,供方便调谐接收频率所用。並带有百分度盘,供记录频率读数用。

二、校准:

当需要校准频率时,旋出"校正"标记下的小黑罩,即可在"晶校"时,对频率刻度进行机械校准。

三、波段开关:

供选择所需频率用。並可在透镜中读出波段数及其频率范围。

四、工作种类(报、话)开关:

供选择不同工作状态之用。"话"位:供接收调幅话或调幅报;"报"位:供接收等幅报; "晶校"位:供校准本机频率刻度用。此时,天线输入端被短路,在外界有强干扰的情况下,为避免高电压进入机器,宜将开关置"晶校"位。

五、中频、射频增益:

在一般情况下,使"射频增益"开至最大,调节"中频增益",使输出最佳。在外界有较大的干扰时,可适当调节"射频增益",使讯号最好。当外来讯号有衰落现象时而接上"自动增益"时,中频、射频增益都应开到最大。

六、低频增益:

一般情况下开至最大。在接上自动增益时,应适当调节,使输出最佳。

七、带宽选择:

- 1. 6 KHz: 适用接收调幅话及调幅报。
- 2. 3 KHz: 适用接收调幅报及等幅报,能抑制外来干扰。
- 3. 1 KHz: 适用接收等幅报,对外来干扰及邻近电台干扰抑制较强,具有较高的选择性。
- 4. 0.4 KHz: 适用于噪声很强的情况下接收等幅报。

八、输入微调:

在使用不同天线或接收不同频率时,调节"输入微调",使天线回路与讯号谐振,使收听效果最佳。由于本机输入回路Q值较高,有良好的选择性,所以在使用本机时,一定要正确调节输入微调。

九、拍 频:

接收等幅报时, 先将旋钮置于"0"位, 在正确找到讯号后, 根据听觉, 调节音调较为悦耳为止。

十、自动增益:

当接收讯号衰落时,接上自动增益,以保持输出稳定。

十一、锁紧:

在震动环境下,为保证可靠收听,调谐好后,旋动"锁紧"旋钮,将频率度盘锁定。锁紧后,不宜再动调谐旋钮。

十二、照明开关:

在外界亮度较暗时接上开关,使频率度盘得到照明。由于照明灯耗电较多,在使用干电池时,不宜长开。

十三、"电源"开关:

供控制整机及照明电源通、断用。

十四、保险丝座:

安放保险丝所用,规格为 0.3A。

十五、天地线接线柱:

在"丫"处应接上天线;在"⇒"处应接上地线。

十六、耳机插座:

本机所配耳机为  $600\Omega$  (直流阻抗为  $65\Omega$ )。

## 第三节 机器的维护

正确使用,加强维护,能延长机器寿命。因此,使用完毕后,应将机器擦拭干净,并将箱盖盖上。在擦拭透镜时要小心,用绒布轻轻地擦,以防透镜擦毛。

当受潮或雨淋后,应及时擦干,有条件时应将机器置于40℃~50℃的干燥环境中搁置几小时。

长期不使用,应将电池取出。当电池电压降至9.6V(红色区域)以下时,应及时更换。

装车时,天线输入端前应加保护措施,以防强讯号(几十伏)电压进入损坏机器。或者当发射机工作时,接收机必须将工作种类选择开关置于"晶校"位。